

Reactivar repelente de agua (DWR)

¿QUÉ ES EL DWR?

Es un tratamiento repelente de agua.

¿CÓMO REACTIVAR EL DWR?

Recomendamos lavar la prenda antes de pasar a activar el DWR.

1º Cierre la cremallera frontal, los bolsillos y las ventilaciones, así como todas las solapas y tiras.

2º Lave a maquina de adentro hacia fuera, sin protecciones ni accesorios, utilizando un programa de lavado delicado a 30-40°C con un detergente neutro y sin usar suavizante. Únicamente debe lavar una prenda por programa. Al finalizar enjuagar bien.

Antes de proceder a reactivar el DWR deben revisar la etiqueta de la prenda para comprobar las indicaciones del fabricante sobre lavado de la misma.

Debemos comprobar principalmente si la prenda puede introducirse o no en secadora. La siguiente imagen es la que prohíbe el uso de la misma.





Ilustración 1: Prohibición de uso de secadora

Una vez hemos comprobado la etiqueta, el procedimiento sería el siguiente:

1- Si su prenda se puede introducir en secadora: el calor de la secadora será el encargado de reactivar el DWR.

2- Si su prenda no se puede introducir en secadora, los pasos a seguir son:

2.1- Secar a la sombra y una vez la prenda seca procederemos a reactivar el tratamiento.

2.2- Deben planchar la prenda  a baja temperatura (sin vapor) colocando un paño o una toalla entre la prenda y la plancha. La función es clara, la capa DWR necesita calor seco y no mucha temperatura para su reactivación, por lo que con un simple paño de cocina o una toalla es suficiente.